



Ohřivač musí být nainstalovaný na tvrdém povrchu a na stejné úrovni jako je vyhřívaná lázeň. Horní trubka ohřivače (2) musí k lázni vždy stoupat.

Ohřivač je připravený k ohřevu, pokud je otvor horní trubky ohřivače (3) alespoň 5 cm pod úrovní hladiny vody. Lázeň lze vypustit poté, co se ujistíte, že oheň v ohřivači vyhasl a uhlíky jsou studené. Otevřete výpusť ohřivače (1) a ohřivač vyprázdněte.

Vodu uvnitř ohřivače nenechte nikdy zamrznout! Pokud by k tomu došlo, nezakládejte v ohřivači oheň.

Instalační a uživatelský manuál na HOT TUB – dřevěný sud na horkou lázeň

Po obdržení zkontrolujte stav zásilky a zkontrolujte, zda nedošlo k jakémukoli poškození. Pokud je obal poškozen, uveďte tyto informace také do přepravního dokladu CMR.

1. Horké lázně se přepravují se stranami připevněnými k paletám.
2. Před osazením lázně do správné pozice odstraňte plastový obal a lepenku.
3. Osazení lázně do správné pozice bude vyžadovat spolupráci tří osob.
4. Po osazení lázně do správné pozice, odstraňte přepravní palety.

Sotra[®]

5. Lázeň musí být osazena na tvrdém povrchu. Doporučuje se beton nebo jiný tvrdý podkladový materiál.
6. Ohřívač musí být rovněž osazen na tvrdý povrch a na stejné úrovni jako lázeň (dle instalačního manuálu ohřívače).
7. Před naplněním lázně vodou se ujistěte, že je uzavřena záslepka výpustě a krytka ohřívače.
8. Při prvním naplnění lázně vodou mohou z ohřívače vyplavat nečistoty.
9. Ohřívač je připraven k ohřívání až poté, co je otvor horní trubky ohřívače (uvnitř lázně) alespoň 5 cm pod hladinou vody.
10. V ohřívači topte pouze dřevem.
11. Lázeň lze vypustit poté, co se ujistíte, že oheň v ohřívači vyhasl a uhlíky jsou studené. Otevřete výpusť ohřívače a ohřívač vypusťte. Toto je důležité zejména v zimě, aby nedošlo k zamrznutí ohřívače a trubek.
12. Horké lázně lze čistit tlakovými čističi nebo mycími prostředky, hadry a houbami na běžné domácí použití.
13. K čištění nepoužívejte abrazivní nebo hrubý materiál. Je rovněž zakázáno odstraňovat špínu pomocí ostrých předmětů.
16. Dřevěný povrch okolo lázně je ošetřen přípravkem Remmers. Je vhodné toto ošetření opakovat po každých 2 až 3 letech.
17. Pokud je vaše horká lázeň vybavena LED osvětlením nebo bublinkovým systémem, pak je vybavena spínacími skříněmi na ochranu proti poruchovému proudu.

VÝSTRAHA

Rozdělení ohně v prázdném ohřívači vždy povede k jeho roztavení!

Ohřívač lze nahřát pouze poté, co je otvor horní ohřevné trubky alespoň 5 cm pod hladinou vody.

Lázeň lze vyprázdnit až poté, co je oheň v ohřívači uhašen a uhlíky vychladlé.

V zimním období zamezte zamrznutí vody v ohřívači!

Sotra®

VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY

- **Nikdy neponechávejte děti poblíž nebo uvnitř lázně bez dozoru!**
- **Nadměrné používání chemie (např. chlóru) ve vodě může způsobit zdravotní potíže! Doporučovaná koncentrace volného chlóru ve vodě je 0,6–1,0 ppm.**
 - **Kryt lázně (PVC, makrolon, uretan) neudrží váhu člověka! Nedovolujte dětem lézt na kryt nebo po něm skákat!**
 - **Spouštět ohřev smí pouze dospělá osoba!**
- **Přední strana ohřívače a komín se během ohřevu rozehřejí, a proto na ně v žádném případě nesahejte holýma rukama!**

Záruka

Na vnitřní laminátové a hliníkové prvky horké lázně a ohřívače se vztahuje 36 měsíční záruka, která pokrývá materiálové a výrobní závady. Záruka bude platná, pouze pokud si uživatel přečetl návod a řídil se jím.

Na komerčně vyráběné výrobky a dřevěné horké lázně se mohou vztahovat různé podmínky.

Tato záruka nepokrývá závady spočívající ve změně barevnosti, problémy vzniklé z důvodu vlhkosti, praskliny atd., které jsou u dřevěných materiálů běžné. U dřevěných horkých lázní je přírodní dřevo ovlivněno vlhkostí, což může vést k netěsnostem, na které se záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a škody způsobené nesprávnou instalací nebo nevhodným používáním.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená bouřkou nebo extrémními povětrnostními podmínkami.

Poškození chladem rovněž není kompenzováno, jelikož se takovému poškození lze vyhnout správným používáním lázně.

Na korozi vzniklou nevhodným používáním chemikálií se záruka nevztahuje.

Dodatečně vzniklé náklady jako výstavba nebo odstranění terasy nejsou v rámci této záruky kompenzovány.

Záruka nepokrývá poškození způsobené vodou, která pronikla do bublinkového čerpadla (tomu lze zabránit správným používáním).

Sotra®

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací (tj. v rozporu s návodem) lázně nebo ohřívače.

Záruka pozbývá platnosti, pokud uživatel na výrobku provede jakékoliv úpravy nebo opravy nebo pokud bude výrobek používán v rozporu se zamýšleným účelem. Záruka se rovněž nevztahuje na výrobek, který byl skladován nesprávně nebo v nesprávné pozici.

V případě záručních vad neprodleně (do 7 dnů) kontaktujte výrobce. Výrobce informujte o čase a datu nákupu a o přesném charakteru chyby/vady.

Sotra®